

Knelfittingen voor alupex

<u>Voor :</u>	<u>Na :</u>
	

Wat moet je al kunnen?

- Buis kalibreren

Wat leer je

- Een meerlagenbuis verbinden met knelfitting

Wat heb je nodig

- Kalibreerapparaat
- Gepaste sleutels
- Potlood
- Vouwmeter

Werkvolgorde

1. Kalibreer de meerlagenbuis
2. Teken de buis af op 10cm van het uiteinde
3. Buis in fitting steken tot tegen de stootrand
4. Controleer de insteekdiepte
5. Wartelmoer(en) handvast aandraaien
6. Fitting stabiliseren en wartelmoer verder aantrekken met gepaste sleutels

